

Kanalsökning

av Cantab:s spegling

TRIAx 310

1. Menu language

>SVENSKA > OK

2. Ljud språk

>SVERIGE > OK

3. Textrensa språk

>SVENSKA > OK

4. Lokal tid

Höger pil 2ggr (GMT+1:00) > OK

5. Kanalsökning

> Automatisksökning > OK

AUTOMATSÖKNING

Startfrekvens	110 000	ÄNDRA TILL	306 000
Slutfrekvens	862 000	ÄNDRA TILL	600 000
Symbolrate	6111	ÄNDRA TILL	6875
Const	Automatisk	ÄNDRA TILL	64-QAM > OK
Nätverk	AV	ÄNDRA TILL	PÅ > OK

Kanalsökningen startas, och det tar c:a 5 minuter.

Sökning avslutad

>OK >OK >OK

> Exit

Klar!

TIPS!

Ändra Scartutgång till RGB

Ändra skärmtyp till 16:9, fullskärm, gäller platt-TV

Kanalsökning

av Canal Digital's kanaler

Dessa måste sökas in manuellt, mux för mux. Man upprepar nedanstående sökning, genom att byta frekvensen.

Mux 1:	345750	(C+)
Mux 2:	354000	(FAM 1)
Mux 3:	395250	(SK)
Mux 4:	403500	(FAM 3)
Mux 5:	428250	(C+2)
Mux 6:	436250	(Local Q)
Mux 7:	444750	(FAM 2)

> Menu
> Manuell sökning
Pinkod
>0 0 0 0

Manuell sökning

Frekvens	110000	ÄNDRA TILL	345750
Symbolrate	4000	ÄNDRA TILL	7146
Const	Automatisk	ÄNDRA TILL	64-QAM
Invertera	Automatisk	ÄNDRA TILL	AV
Nätverk		AV	> OK

Kanalsökningen startas, och det tar c:a 2 minuter.

Sökning avslutad

>OK >OK >OK

Sedan byter man till nästa frekvens

>OK

När samtliga Muxar är insökta

>OK >OK >OK

> Exit

Klar!

OBS!

Bruksen av Cantab's spegling gäller endast en ny box eller efter att man har gjort en "ÅTERSKA FABRIKS-INSTÄLLNING !!!"